安全に関するご注意

住まいはくつろぎの場ですが、適切な使用をしていただかないと、けがをしたり、時には死亡事故が発生したりすることすらあります。このような事故をさけるために、この冊子では、住まいの安全に関する情報のうち、特にご注意していただきたいものに ⚠ マークをつけて説明しています。

また、住宅を使用される方の中に、お年寄りやお身体の不自由な方、小さいお子さまがいらっしゃる場合は、当然それなりの配慮が必要ですし、お住まいになる地域に応じた気候風土や住まい方にも配慮してご利用ください。

※この冊子では、住まいの機能維持に力点を置いています。常識的な判断で回避できる危険や、それぞれの製品自体の取扱説明書において説明されるべき内容については省略していますので、その点に考慮した利用をお願いいたします。

重要マークの説明

この冊子で使われているマークには以下のような意味があります。下記に一括して掲げているほか、該当する各項目に記載していますので、必ずお読みください。

⚠ 危険
取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険が生じることが想定されます。

⚠ 警 告
取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意
取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害の発生が想定されます。

主な注意事項

ランク	項　　目	参照頁
⚠ 危険	○団地内諸施設は立入禁止。また、修繕や環境整備などの工事現場には近づかない。	39
	○ガス器具の使用には注意が必要。	70
⚠ 警告	○腰高窓、バルコニー、廊下、階段の手すりの近くには、物を置かない。	57·80·82
	○浴室などに洗濯機を置かない。	61
	○コンセントのほこりは火災の原因になるので注意。	75
	○故障·停電でエレベーターが途中で止まったら、非常ボタンを押す。また、火災·地震の時はエレベーターは使わない。	83
⚠ 注意	○洗剤·洗浄剤の使用に注意。	51
	○ドアクローザーの不具合に注意。	56
	○電気設備の使用には注意が必要。	74
	○バルコニーの手すりの上に物を置かない。	80
	○緊急避難口になるバルコニーには物を置かない。	80